

## Anleitung

### Kaminofen Runddichtung mit Dichtschnur Abbinder erneuern



1. Alte Dichtschnur, Kleberrückstände und Staub sorgfältig entfernen.
2. Kleber gleichmäßig oder aber punktuell auftragen.
3. Den Anfang der nicht selbstklebenden Ofendichtung mit der Hälfte des beiliegenden Dichtschnur Abbinders um kleben und die evtl. überstehenden Fransen der Dichtschnur bündig abschneiden.

**TIPP!**

*Wird die Schutzfolie auf der Rückseite einige Zentimeter vom Rand her mit einem Cuttermesser leicht eingeritzt, kann man das Band leicht knicken und die Folie lässt sich bequem entfernen.*

4. Mit dieser vorbereiteten Seite der Dichtschnur wird nun angefangen diese in die Tür bzw. Fassung ein zu setzen.

5. Am Ende angekommen, wird nun der Dichtschnur Abbinder wie am Anfang angebracht und die restliche Dichtschnur kann bündig abgeschnitten werden.

**TIPP!**

*Durch anhalten des Abbinders an die Schnur siehe Abb. ergibt sich das Endmaß.*



6. Nun nochmals die Dichtschnur rundherum nachdrücken und alles bei geöffneter Ofentür ca. einen Tag trocknen lassen.